Informationen zur Reinigung der Getränke-Durchlauferhitzer

Unsere Getränke-Durchlauferhitzer werden in einem gebrauchsfertigen Zustand geliefert.

Um eine lange Lebensdauer und problemlose Funktionalität des Gerätes und natürlich die erforderliche Hygiene zu garantieren, ist die regelmäßige Reinigung bei Dauerbetrieb der Anlage unbedingt erforderlich.

Das Gerät sollte nach jedem Nutzungstag mit Wasser gespült werden. Nach Ende der jeweiligen Veranstaltung muss eine gründliche Reinigung vorgenommen werden.

Verwenden Sie bitte nur für Getränkeschankanlagen geeignete und zugelassene Reinigungsmittel und gehen Sie wie folgt vor:

Reinigung von Durchlauferhitzern mit integrierten selbstansaugenden Pumpen

Stellen Sie den Temperaturregler am Gerät auf ca. 5 °C ein.

Rühren Sie eine Reinigungslösung gem. Gebrauchsanweisung des Herstellers an in einem Behälter (Eimer, Kanister usw.) an.

Tauchen Sie die Enden der Getränkeschläuche in die Lösung, stellen Sie die Temperatur am Regler nun auf 40 °C ein.

Öffnen Sie den Zapfhahn des Durchlauferhitzers so lange, bis Reinigungsflüssigkeit aus dem Hahn austritt. Hahn nun wieder schließen.

Lassen Sie die Reinigungslösung einwirken und wiederholen diesen Vorgang einige Male.

Anschließend spülen Sie die Anlage auf die gleiche Weise mit sauberem Trinkwasser gründlich durch.

Vorsicht!
Anlage niemals mit Druck reinigen, auch Leitungswasser nicht direkt zum Spülen anschließen, denn Druck zerstört die Getränkepumpen im Gerät.