

Informationen zur Reinigung der Getränke-Durchlauferhitzer

Unsere Getränke-Durchlauferhitzer werden in einem gebrauchsfertigen Zustand geliefert.

Um eine lange Lebensdauer und problemlose Funktionalität des Gerätes und natürlich die erforderliche Hygiene zu garantieren, ist die regelmäßige Reinigung der Anlage unbedingt erforderlich.

Das Gerät sollte nach jedem Nutzungstag mit Wasser gespült werden. Nach Ende der jeweiligen Veranstaltung muss eine gründliche Reinigung vorgenommen werden.

Verwenden Sie bitte nur für Getränkeschankanlagen geeignete und zugelassene Reinigungsmittel und gehen Sie wie folgt vor:

Reinigung von Durchlauferhitzern mit Luftkompressor:

Drehen Sie den Temperaturregler am Durchlauferhitzer auf 5 °C zurück.

In einem druckfesten Behälter (Reinigungsbehälter) rühren Sie nun eine Reinigungslösung gem. Gebrauchsanweisung des Herstellers an.

Verschließen Sie anschließend den Reinigungsbehälter sorgfältig.

Schließen Sie den Reinigungsbehälter mittels des vorhandenen Keg-Zapfkopfes an den Durchlauferhitzer an.

Öffnen Sie den Zapfhahn des Durchlauferhitzers so lange, bis Reinigungsflüssigkeit aus dem Hahn austritt. Hahn nun wieder schließen.

Lassen Sie die Reinigungslösung einwirken und wiederholen diesen Vorgang einige Male.

Anschließend spülen Sie die Anlage auf die gleiche Weise mit sauberem Trinkwasser gründlich durch.

Lösen Sie den KEG vom Behälter und öffnen Sie den Zapfhahn, damit das noch in der Anlage befindliche Wasser herauslaufen kann. Wenn kein Wasser mehr aus dem Zapfhahn herausläuft, ist die Reinigung abgeschlossen.