

## Informationen zur Reinigung der Getränke-Durchlauferhitzer

Unsere Getränke-Durchlauferhitzer werden in einem gebrauchsfertigen Zustand geliefert. Dennoch empfehlen wir, die Leitungen vor der ersten Inbetriebnahme zu reinigen. Um eine lange Lebensdauer und problemlose Funktionalität des Gerätes und natürlich die erforderliche Hygiene zu garantieren, ist die regelmäßige Reinigung bei Dauerbetrieb der Anlage unbedingt erforderlich. Das Gerät sollte nach jedem Nutzungstag mit Wasser gespült werden.

Telefon: (06871) 90 91 34

Telefax: (06871) 90 91 37

E-Mail: [info@ambiente-gastro.de](mailto:info@ambiente-gastro.de)

Internet: [www.ambiente-gastro.de](http://www.ambiente-gastro.de)


[www.schankanlagen-koch.de](http://www.schankanlagen-koch.de)

### Um einer Verkeimung vorzubeugen, reicht dies jedoch nicht aus.

Deshalb müssen in regelmäßigen Intervallen, chemische Reinigungen durchgeführt werden, und zwar unbedingt:

- vor der ersten **Inbetriebnahme**,
- im **laufenden Betrieb** jeweils spätestens nach 7 Tagen.
- unmittelbar **vor und nach der Unterbrechung** des Schankbetriebes ab einer Woche
- **bei Wechsel** der Getränkearten, bevor ein anderes Getränk angeschlossen wird.
- **vor einer längeren Einlagerung** und **vor der anschließenden Wiederinbetriebnahme**.


Zapfhähne, Tropfschalen und Steigrohre sollten täglich nach dem Zapfbetrieb gereinigt werden. Wir empfehlen, die Zapfhähne mit einem Blasebalg für die Zapfhahnreinigung zu reinigen.

-  Verwenden Sie bitte nur für Getränkeschankanlagen **geeignete und zugelassene Reinigungsmittel**. Diese Mittel sollten möglichst alkalisch sein und die Oberflächen von Leitungen und Bauteilen nicht angreifen. Die Reinigungsmittel dürfen die Getränkequalität nicht beeinflussen.

Beachten Sie die jeweiligen Herstellerangaben auf den Reinigungsmitteln.

-  **Vorsicht! Anlage niemals mit Druck reinigen, auch Leitungswasser nicht direkt zum Spülen anschließen, denn Druck zerstört die Getränkepumpen im Gerät.**

### Äußerliche Reinigung der Geräte

-  Bitte ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät äußerlich reinigen. Reinigen Sie das Gerät von außen nur mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Vermeiden Sie unbedingt, das Wasser in das Gerät eindringen kann.

## Heißgetränkeschankanlage mit integrierter, selbstansaugender elektrischer Pumpe

Telefon: (06871) 90 91 34  
Telefax: (06871) 90 91 37  
E-Mail: info@ambiente-gastro.de  
Internet: www.ambiente-gastro.de  
www.schankanlagen-koch.de

### Reinigungsschritte

### Check

Reinigungsschritte	Check
1. Temperaturregler am Gerät auf ca. <b>5°C</b> einstellen.	<input type="checkbox"/>
2. Reinigungslösung gemäß Gebrauchsanweisung des Herstellers in einem Behälter (Eimer oder Kanister) anrühren.	<input type="checkbox"/>
3. Die Enden der Getränkeleitung(en) mit dem Steigrohr/ den Steigrohren und dem Filter in die Reinigungslösung eintauchen.	<input type="checkbox"/>
4. Den Zapfhahn/die Zapfhähne des Durchlauferhitzers so lange öffnen, bis erste Reinigungsflüssigkeit aus dem Hahn/den Hähnen austritt. Hahn/Hähne nun wieder schließen.	<input type="checkbox"/>
5. Temperatur am Regler auf <b>40°C</b> einstellen.	<input type="checkbox"/>
6. Reinigungslösung <b>ca. 10 min</b> einwirken lassen.	<input type="checkbox"/>
7. <b>Ungefähr 1 Liter</b> abzapfen. Den Zapfhahn/die Zapfhähne wieder schließen. Diesen Vorgang einige Male wiederholen.	<input type="checkbox"/>
8. Reinigungsbehälter mit sauberem Trinkwasser füllen. Anlage gründlich durchspülen, bis sämtliche Reinigungsmittelrückstände entfernt sind. Mit pH-Indikatorpapier überprüfen.	<input type="checkbox"/>
9. Getränkeleitung(en) mit Steigrohr(en) und Filter aus dem Wasser nehmen.	<input type="checkbox"/>
10. Den Zapfhahn/die Zapfhähne öffnen, damit die noch im Gerät befindliche Flüssigkeit <b>vollständig</b> abfließen kann.	<input type="checkbox"/>
11. Die Reinigung ist nun abgeschlossen. Zapfhahn/ Zapfhähne schließen.	<input type="checkbox"/>